

# 尺寸: 320\*165mm 正反面

Данное руководство содержит информацию по пульту дистанционного управления HUAYU 99321 с описанием вариантов настройки.

## Управление ТВ-приставками МТС.

1. Убедитесь, что приставка и телевизор включены.
2. Переведите пульт в режим управления ТВ-приставкой однократным нажатием кнопки «МТС». Световой индикатор на кнопке мигнет один раз.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «МТС» не менее 3 секунд. Световой индикатор на кнопке перейдет в режим постоянного свечения. Отпустите кнопку.
4. С помощью цифровых кнопок наберите на пульте четырехзначный код, который соответствует используемой вами ТВ-приставке. Код указан в «Таблице кодов и моделей ТВ-приставок». Светодиодный индикатор на кнопке «МТС» погаснет после последнего нажатия на цифровую кнопку. Настройка завершена. В случае ошибки, после нажатия последней цифровой кнопки, светодиодный индикатор мигнет три раза. Проверьте работоспособность пульта (пример: кнопки "КАНАЛ+" и "КАНАЛ-"), если пульт работает некорректно повторите пункты 3-4.

## Таблица кодов и моделей ТВ-приставок

Код	Модель ТВ-приставок
0001	STB 1 (MTS TV DUNE, Huawei, EKT, ZTE, Avit, Castpal)
0002	STB 2 (EKT DCD3011)
0003	STB 3 (EKT DCD2204)
0004	STB 4 (EKT DCD2304, EKT DCD4404, EKT DSD4404, EKT DSD4614i)
0005	STB 5 (SkyWorth HSD11)
0006	SML 482/282/292, Motorola VIP1003G

## Управление основными функциями телевизора Полуавтоматический поиск по бренду:

1. Включите телевизор оригинальным пультом от ТВ или вручную.
2. Переведите пульт в режим управления ТВ однократным нажатием кнопки «ТВ». Световой индикатор на кнопке мигнет один раз.
3. Найдите соответствующую вашему бренду цифровую кнопку на пульте в "Таблице брендов производителей ТВ", например для бренда LG это кнопка "3".
4. Нажмите и удерживайте кнопку «ТВ» и одну из цифровых кнопок которая соответствует бренду вашего телевизора не менее 3 секунд. Светодиодный индикатор на кнопке «ТВ» начнет светиться непрерывно, отпустите нажатые кнопки и направьте пульт на ТВ.
5. Нажимайте кнопку "POWER" или "MUTE" пока ТВ не выключится, световой индикатор на кнопке "ТВ" будет мигать при каждом нажатии.
6. После выключения ТВ нажмите кнопку "OK", световой индикатор на кнопке "ТВ" погаснет. Настройка завершена. Проверьте работоспособность пульта (пример: кнопки "VOL+" и "VOL-"), если пульт работает некорректно повторите пункты 3-6.

## Таблица брендов производителей телевизоров.

Nº	Марка телевизора
1	Samsung
2	Panasonic
3	LG
4	Sony
5	Philips
6	Toshiba
7	Sharp
8	Hannspree
9	Blaupunkt
0	Grundig

## Полуавтоматический поиск:

1. Включите телевизор оригинальным пультом от ТВ или вручную.
2. Переключите пульт в режим управления ТВ однократным нажатием кнопки «ТВ». Световой индикатор на кнопке мигнет один раз.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «ТВ» не менее 3 секунд, световой индикатор начнет светиться непрерывно, отпустите кнопку и направьте пульт на ТВ.
4. Нажимайте кнопку "POWER" или "MUTE" пока ТВ не выключится, световой индикатор на кнопке "ТВ" будет мигать при каждом нажатии.
5. После выключения ТВ нажмите кнопку "OK", световой индикатор на кнопке "ТВ" погаснет. Настройка завершена. Проверьте работоспособность пульта (пример: кнопки "VOL+" и "VOL-"), если пульт работает некорректно повторите пункты 3-5.

## Ручной ввод кода:

1. Включите телевизор оригинальным пультом от ТВ или вручную.
2. Переключите пульт в режим управления ТВ однократным нажатием кнопки «ТВ». Светодиодный индикатор на кнопке мигнет один раз.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «ТВ» не менее 3 секунд, световой индикатор начнет светиться непрерывно.
4. С помощью цифровых кнопок введите на пульте четырехзначный код, который соответствует вашему ТВ. Код указан в «Таблице кодов ТВ». Световой индикатор на кнопке «ТВ» погаснет после последнего нажатия на цифровую кнопку. Настройка завершена. В случае ошибки световой индикатор мигнет три раза. Проверьте работоспособность пульта (пример: кнопки "VOL+" и "VOL-"), если пульт работает некорректно повторите пункты 3-4 используя другой код.

## Таблица кодов ТВ:

Марки ТВ	Коды настройки
SAMSUNG	1064 1151 1041 1008 1035 1004 1155 1112 1031 1079 1000 1002 1013 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
LG	1091 1161 1008 1120 1002 1082 1000 1031 1053 1037 1006 1049 1054 1128 1123 1153 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198
SONY	1094 1134 1116 1199 1200 1201
BLAUPUNKT	1009 1007 1223
PHILIPS	1031 1002 1095 1036 1017 1000 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
SHARP	1004 1074 1119 1089 1163 1046 1218 1219 1220 1221 1222
PANASONIC	1045 1113 1115 1012 1084 1002 1031 1030 1005 1180 1181 1182 1183 1184 1185
TOSHIBA	1096 1028 1001 1053 1006 1009 1041 1141 1000 1049 1002 1102 1045 1071 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217

Марки ТВ	Коды настройки
THOMSON	1042 1032 1017 1014 1006 1032 1002 1031 1106
HANNSPREE	1110 1131 1163
BBK	1097 1114
ACER	1087
AIWA	1050 1141 1094
AKAI	1050 1141 1094
BANC & OLUFSEN	1033
BEKO	1053 1025 1001 1054 1002 1031 1158 1083 1037 1063 1117
CASIO	1002 1031
CONRAC	1063
ODEON	1013
NAD	1008
DAEWOO	1044 1136 1027 1140 1002 1031 1000 1072 1067 1049 1053 1051 1149
ELITE	1002 1031
FUJITSU	1000 1002 1031
FUNAI	1132 1090 1071 1066 1107 1047 1013 1019 1094 1053
FUSION	1096 1028 1001 1053 1006 1009 1041 1141 1000 1049 1002 1102 1045 1071 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217

Марки ТВ	Коды настройки
FUNAI	1132 1090 1071 1066 1107 1047 1013 1019 1094 1053
GENERAL	1006 1014
GOLDSTAR	1002 1000 1008 1031 1006 1037 1053 1054
GRUNDIG	1009 1028 1077 1154 1159 1071 1026 1002 1020 1051 1031 1035 1000 1141 1083 1008 1017 1122 1152 1078 1158 1085 1164
HAIER	1049 1013
HANTAREX	1000 1002 1031
HISENSE	1088 1010 1149 1049 1069 1066 1062
HITACHI	1104 1024 1034 1055 1162 1011 1001 1057 1105 1071 1093 1159 1122 1044 1022 1017 1163 1073 1027 1023 1002 1031 1006 1030 1008 1072
HYUNDAI	1002 1066 1031 1098 1059 1086 1049 1123 1129 1013 1068 1071 1109 1051 1102
JVC	1046 1133 1037 1118 1018 1004 1045
LOGIK	1049 1138 1061 1000 1013 1018 1067 1076 1071 1125 1114

Марки ТВ	Коды настройки
METZ	1099 1058 1021 1073 1009 1002 1031 1035 1047 1071
MITSUBISHI	1005 1004 1029 1002 1031 1010 1071
NEC	1007 1035 1130 1000 1002 1031 1027 1046
ORION	1147 1148 1146 1002 1020 1053 1031 1000 1013 1019 1141 1067 1145 1142
PIONEER	1080 1092 1007 1048 1002 1031 1017 1006 1014 1025 1029
SANSUI	1002 1056 1126 1051 1031 1018 1068 1059 1098 1049 1013 1053 1078 1123 1102
SANYO	1010 1075 1015 1000 1002 1005 1031 1025 1007 1071 1122 1073 1105
SHIVAKI	1002 1031 1020 1008
TCL	1141 1042
VESTEL	1071 1073 1105 1122 1002 1047 1031

## Сброс настроек:

Нажмите и удерживайте кнопки "OK" и "ТВ" не менее 3 сек, световой индикатор на кнопках "ТВ" и "МТС" мигнет 4 раза - сообщая об успешном сбросе настроек.