

尺寸：300\*180mm
 黑白正反面

Пульт дистанционного управления HUAYU STB122A для ресиверов и приставок цифрового IPTV телевидения Ростелеком, Wink / Винк. Пульт ДУ работает без настройки с ресивером при условии совместимости с вашим устройством. Для управления громкостью телевизора необходимо осуществить настройку ПДУ согласно указанной инструкции.

Ручное программирование:

1. Включите телевизор.
  2. Найдите четырёхзначный код в "Таблице кодов", в соответствии с брендом телевизора
  3. Нажмите и удерживайте кнопки **"ОК"** и **"LEFT"** **не менее 2 сек., световой индикатор на кнопке "TV"** мигнет два раза - пульт перейдет в режим программирования.
  4. Введите четырёхзначный код из "Таблицы кодов". Световой индикатор на кнопке **"TV"** будет мигать при каждом нажатии цифровой кнопки, после ввода кода индикатор мигнет два раза. Настройка завершена.  
 Проверьте работоспособность пульта (пример: кнопки **"VOL+"** и **"VOL-"**).
- Примечание: если пульт работает некорректно повторите пункт 2-4.**

Автонастройка:

1. Включите телевизор
  2. Нажмите и удерживайте кнопки **"ОК"** и **"LEFT"** **не менее 2 сек., световой индикатор на кнопке "TV"** мигнет два раза - пульт перейдет в режим программирования.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку переключения каналов **"CH+"** или **"CH-"**, пока экран телевизора не погаснет (световой индикатор на кнопке **"TV"** будет загораться зеленым).
  4. Нажмите кнопку **"ОК"** чтобы сохранить настройки (**световой индикатор мигнет на кнопке "TV" 3 раза**). Пульт настроен.
- Проверьте работоспособность пульта (пример: кнопки **"VOL+"** и **"VOL-"**)
- Примечание: если пульт работает некорректно повторите пункт 2-4.**

Функция обучения:

- Пульт STB122A имеет 3 обучаемые кнопки **"TV"**, **"VOL+"**,"**VOL-**".
1. Положите пульт **STB122A** и родной пульт от устройства, на ровную поверхность, ИК-приёмниками друг напротив друга на расстоянии 1-3 см.
  2. Нажмите и удерживайте кнопки **"ОК"** и **"DOWN (Вниз)"** не менее 3 секунд, световой индикатор на кнопке **"TV"** загорится непрерывно - активирован режим обучения.
  3. Нажмите на кнопку родного пульта функционал которой необходимо перенести, световой индикатор на кнопке **"TV"** начнет мигать.
  4. Нажмите одну из программируемых кнопок (**"TV"**, **"VOL+"**,"**VOL-**") на пульте STB122A, световой индикатор на кнопке **"TV"** загорится зеленым, обучение кнопки завершено.
- Повторите пункт 3-4 для обучений дополнительных кнопок.
5. Для выхода из режима обучения нажмите кнопку **"ОК"**, световой индикатор на кнопке **"TV"** мигнет 4 раза,

Переключение режима кнопки "POWER":

- Данная настройка позволяет переключать режим на кнопке **"POWER"** с одного устройства на два и наоборот.
1. Нажмите и удерживайте кнопки **"ОК"** и **"POWER"** **не менее 4 сек.**
  2. Световой индикатор мигнет красным на кнопке **"POWER"**, активирован режим включения / выключения приставки без ТВ.
  3. В случае если световой индикатор мигнет красным на кнопке **"POWER"**, затем зеленым на кнопке **"TV"**, активируется режим включения/выключения приставки с ТВ.

Сброс настроек:

- Нажмите и удерживайте кнопки **"ОК"** и **"BACK"** не менее 5 сек., световой индикатор на кнопке **"TV"** и **"POWER"** мигнет 4 раза - сообщая об успешном сбросе настроек.

Таблица кодов

| Производитель   | Коды для телевизоров                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acer            | 1339 2190 1644                                                                                                                                                                      |
| Aiwa            | 0701 1916 1908 1955 1505                                                                                                                                                            |
| Akai            | 0361 0208 0371 0037 0191 0035 0009 0072 0218 0714 0163 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0264 0178 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 2021 1727 1308 1865 1667 1163 1523 |
| BBK             | 1645 2285 1523                                                                                                                                                                      |
| BenQ            | 1562 1756 1574 2390 2807                                                                                                                                                            |
| Fujitsu Siemens | 1666 1298 1259 1248 1163 0808                                                                                                                                                       |
| Funai           | 1817 1394 1037 1666 1595 0668 0264 0412 1505 0714                                                                                                                                   |
| GoldStar        | 0037 0009 0370 0217 0247 0556 0163 0361 0109 0606                                                                                                                                   |
| Grundig         | 0195 1223 1582 0443 0191 2127 1687 0554 0070 0535 1037 0487 0037 0706 0205 0556 0587 0009 0036 0370 1935 1908 1916 1308 0178 1376 0343 1667 2053 2718                               |
| Hitachi         | 1576 1772 0481 0578 0719 2207 0225 0349 0744 1585 0356 1037 1484 1481 2127 1687 1667 0634 1045 1854 0473 0036 0163 0343 2214 1163 0576 0499 1149 2074                               |
| JVC             | 0653 1818 0053 2118 0606 0371 0683 0036 0218 0418 0093 0650 2801                                                                                                                    |
| LG              | 2182 1423 1840 1663 0178 0037 1305 1842 1768 0714 1637 0606 1319 1721 1265 0556 0715 1681 0001 0698 2057 2731 1859 1860 1232 2362 1149                                              |

| Производитель | Коды для телевизоров                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitsubishi    | 0108 0150 0512 0037 0036 0535 0556 0208 1037                                                                                                          |
| NEC           | 0170 1270 0036 0455 0009 0374 0217 0037 0556 0011 2144 0245 1704 0499 0653 0053 0661 0882                                                             |
| Panasonic     | 0650 1636 1650 0226 0250 1310 0361 0853 0367 0037 0556 0163 0548 0001 1335 0108 1480 2264                                                             |
| Philips       | 0556 0037 1506 1744 2015 1583 1495 1867 0605 1887 1455 1695 1454 0554 0343 0374 0009 0200 0361 1521                                                   |
| Pioneer       | 1260 0760 1457 0166 0679 0037 0556 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512                                                                                 |
| Samsung       | 2051 0618 0812 0587 1458 1619 0556 1249 1312 2103 2137 1630 0644 2094 1584 2097 1235 0009 0037 1678 0217 0370 0060 0766 0814 0072 0264 1037 0163      |
| Sony          | 1505 1825 1651 1625 1751 0010 0011 1685 0036 0000 0810 2778                                                                                           |
| Telefunken    | 0625 0560 0074 0109 0343 0498 0262 0471 0287 0335 0073 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821 1585 1588 1163 1667                                         |
| Thomson       | 0625 0560 0343 0287 0109 0471 0335 0205 0037 0556 1447 0349 1588                                                                                      |
| Toshiba       | 1508 0508 0035 1567 1289 1656 1667 0714 1243 1935 0070 1582 1265 1704 0217 0109 0195 0191 0618 1916 1908 0009 0698 0037 0832 1556 0650 1156 1343 1037 |